


i.mx51 开发板接 DVI/VGA 显示器方法(Wince)

1: 按图中接口连接显示器, 若用 VGA 显示器, 需加一个 DVI 与 VGA 的转换头 (市场有售, 价格便宜)



2: 插入 Windows CE 系统 SD 卡, 启动 i.mx51 开发板

